

	CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA BOMBA HELICOIDAL	FOR-MAN-065-Rev.0

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO		CONFORMIDADE		
A ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE EM BOAS CONDIÇÕES DE USO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E TAG ESTÃO LEGÍVEIS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS CONEXÕES HIDRÁULICAS ESTÃO ÍNTEGRAS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS MANGUEIRAS ESTÃO BEM FIXADAS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O DISPOSITIVO ANTI-CHICOTEAMENTO NA CONFIGURAÇÃO 8 ESTÁ OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A BOMBA FOI LUBRIFICADA?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
NOTA	EM CASO DE ALGUMA ALTERNATIVA FOR SINALIZADA COMO “NÃO”, POR FAVOR INFORMAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES.			

AVALIAÇÃO	CONFORME ☐		NÃO CONFORME ☐	
DATA DA MANUTENÇÃO:			LOCAL DA MANUTENÇÃO:	
FABRICANTE:			MODELO / OUTRO:	
Nº DE SÉRIE:			Nº DA TAG:	
DESTINO:				
NOME DO RESPONSÁVEL:				
OBSERVAÇÕES:				
ASSINATURA:				

	CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA BOMBA PNEUMÁTICA.	FOR-MAN-042-Rev.1

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO		CONFORMIDADE		
A ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE EM BOAS CONDIÇÕES DE USO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E TAG ESTÃO LEGÍVEIS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE LIMPO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS CONEXÕES E SISTEMA DE AR DA BOMBA ENCONTRAM- SE EM BOAS CONDIÇÕES DE USO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
OS PARAFUSOS DA ESTRUTURA E ABRAÇADEIRAS ESTÃO ÍNTEGROS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O DISPOSITIVO ANTI-CHICOTEAMENTO NA CONFIGURAÇÃO 8 ESTÁ OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A BOMBA FOI LUBRIFICADA?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
NOTA	EM CASO DE ALGUMA ALTERNATIVA FOR SINALIZADA COMO “NÃO”, POR FAVOR INFORMAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES.			

AVALIAÇÃO	CONFORME ☐	NÃO CONFORME ☐
DATA DA MANUTENÇÃO:	LOCAL DA MANUTENÇÃO:	
FABRICANTE:	MODELO / OUTRO:	
Nº DE SÉRIE:	Nº DA TAG:	
DESTINO:		
NOME DO RESPONSÁVEL:		
OBSERVAÇÕES:		
ASSINATURA:		

	CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA BOMBA SUBMERSÍVEL.	FOR-MAN-043 – Rev.1
--	--	----------------------------

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO		CONFORMIDADE		
A ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE EM BOAS CONDIÇÕES DE USO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E TAG ESTÃO LEGÍVEIS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE LIMPO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
AS CONEXÕES E SISTEMA HIDRÁULICO ENCONTRAM- SE EM BOAS CONDIÇÕES DE USO? (FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO)	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O CABEAMENTO E PLUG ELÉTRICO ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES DE USO? (FUNCIONAMENTO ELÉTRICA)	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O SISTEMA PNEUMÁTICO (MÃO AMIGA E CONEXÕES) ESTÁ EM BOA CONDIÇÃO DE USO? (FUNCIONAMENTO PNEUMÁTICO)	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O FLANGE E CONEXÃO DE RECALQUE ESTÃO ÍNTEGROS E OPERACIONAIS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O DISPOSITIVO ANTI-CHICOTEAMENTO NA CONFIGURAÇÃO 8 ESTÁ OPERACIONAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
OS PARAFUSOS DA ESTRUTURA E ABRAÇADEIRAS ESTÃO ÍNTEGROS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
A BOMBA ESTÁ COM ROTOR ÍNTEGRO E DESOBRUIDO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERACIONAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
NOTA	EM CASO DE ALGUMA ALTERNATIVA FOR SINALIZADA COMO “NÃO”, POR FAVOR INFORMAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES.			

AVALIAÇÃO	CONFORME ☐	NÃO CONFORME ☐		
DATA DA MANUTENÇÃO:	LOCAL DA MANUTENÇÃO:			
FABRICANTE:	MODELO / OUTRO:			
Nº DE SÉRIE / Nº DA TAG:	DESTINO:			
NOME DO RESPONSÁVEL:				
OBSERVAÇÕES:				
ASSINATURA:				

	CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	FOR-MAN-017- Rev.0
	CAIXA DISTRIBUIDORA	

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO		CONFORMIDADE		
AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E TAG ESTÃO LEGÍVEIS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A CERTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO ESTÁ VÁLIDA		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
OS CABOS, CONEXÕES, DISJUNTORES E PLUGS ESTÃO ÍNTEGROS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A LIMPEZA E TRATAMENTO DA CARÇA DO EQUIPAMENTO ESTÁ ADEQUADA PARA OPERAÇÃO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O CABO ELÉTRICO ESTÁ ÍNTEGRO (SEM DOBRA, DESGASTE POR ABRASÃO OU PRODUTO QUÍMICO, CORTE OU QUALQUER ANORMALIDADE)?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
OS PRENSA CABOS ESTÃO ÍNTEGROS (SEM DESGASTE POR ABRASÃO OU PRODUTO QUÍMICO, CORROSÃO OU QUALQUER TIPO DE ANORMALIDADE)?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A ESTRUTURA FÍSICA DO EQUIPAMENTO ESTÁ ÍNTEGRA (DEFORMAÇÃO NA CARÇA, MORÇA, RACHADURAS OU QUALQUER OUTRA DEFORMAÇÃO)?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O DISPOSITIVO DR ESTÁ OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O BOTÃO LIGA/DESLIGA ESTÁ COM A ESTRUTURA FÍSICA ÍNTEGRA?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O BOTÃO LIGA/DESLIGA ESTÁ FUNCIONANDO CORRETAMENTE?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS TOMADAS ELÉTRICAS ESTÃO ÍNTEGRAS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
OS PARAFUSOS, PORCAS E AFINS ESTÃO FIXADOS CORRETAMENTE?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
TODOS OS COMPONENTES ESTÃO ÍNTEGROS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
NOTA	EM CASO DE ALGUMA ALTERNATIVA FOR SINALIZADA COMO “NÃO”, POR FAVOR INFORMAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES.			

AVALIAÇÃO	CONFORME ☐	NÃO CONFORME ☐
DATA DA MANUTENÇÃO:	LOCAL DA MANUTENÇÃO:	
FABRICANTE:	MODELO / OUTRO:	
Nº DE SÉRIE:	Nº DA TAG:	
PAINEL / MODELO:	DESTINO:	
OUTRAS INFORMAÇÕES:		
NOME DO RESPONSÁVEL:		
OBSERVAÇÕES:		
ASSINATURA:		

	CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CAIXA METÁLICA DE PASSAGEM	FOR-MAN-063 - Rev.0

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO		CONFORMIDADE		
AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E/OU TAG ESTÃO LEGÍVEIS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A CERTIFICAÇÃO ESTÁ VÁLIDA?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A LIMPEZA E TRATAMENTO DA CARCAÇA ESTÁ ADEQUADA PARA OPERAÇÃO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS CONEXÕES ESTÃO ÍNTEGRAS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
OS REGISTROS/VALVULAS ESTÃO ÍNTEGRAS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
OS REGISTROS ESTÃO OPERACIONAIS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A ARTICULAÇÃO DA TAMPA SUPERIOR ESTÁ OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O FILTRO COMÉIA ESTÁ OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O PISTÃO A GÁS ESTÁ OPERACIONAL		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A CONEXÃO “MÃO AMIGA” ESTÁ OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS ESLINGAS ESTÃO EM CONFORMIDADE?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
NOTA	EM CASO DE ALGUMA ALTERNATIVA FOR SINALIZADA COMO “NÃO”, POR FAVOR INFORMAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES.			

AVALIAÇÃO	CONFORME ☐		NÃO CONFORME ☐	
DATA DA MANUTENÇÃO:		LOCAL DA MANUTENÇÃO:		
FABRICANTE:		MODELO / OUTRO:		
Nº DE SÉRIE:		Nº DA TAG:		
CERTIFICAÇÃO:		DESTINO:		
NOME DO RESPONSÁVEL:				
OBSERVAÇÕES:				
ASSINATURA:				

	CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	FOR-MAN-018- Rev.0
	CAIXA TRANSFORMADORA	

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO		CONFORMIDADE		
AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E/OU TAG ESTÃO LEGÍVEIS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A CERTIFICAÇÃO ESTÁ VÁLIDA?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A LIMPEZA E TRATAMENTO DA CARÇA ESTÁ ADEQUADA PARA OPERAÇÃO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O CABO ELÉTRICO ESTÁ ÍNTEGRO (SEM DOBRA, DESGASTE POR ABRASÃO OU PRODUTO QUÍMICO, CORTE OU QUALQUER OUTRA ANORMALIDADE)?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
OS PRENSA CABOS ESTÃO ÍNTEGROS (SEM DESGASTE POR ABRASÃO OU PRODUTO QUÍMICO, CORROSÃO OU QUALQUER OUTRA ANORMALIDADE)?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A ESTRUTURA FÍSICA DO EQUIPAMENTO ESTÁ ÍNTEGRA (SEM DEFORMAÇÃO NA CARÇA, Morsa, RACHADURAS OU QUALQUER OUTRA DEFORMAÇÃO)?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O DISPOSITIVO DR ESTÁ OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O BOTÃO LIGA/DESLIGA ESTÁ ÍNTEGRO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O BOTÃO LIGA/DESLIGA ESTÁ FUNCIONANDO CORRETAMENTE?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
OS PARAFUSOS, PORCAS E AFINS ESTÃO BEM FIXADOS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
TODOS OS COMPONENTES ESTÃO OPERACIONAIS E ÍNTEGROS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
NOTA	EM CASO DE ALGUMA ALTERNATIVA FOR SINALIZADA COMO “NÃO”, POR FAVOR INFORMAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES.			

AVALIAÇÃO	CONFORME ☐	NÃO CONFORME ☐
DATA DA MANUTENÇÃO:	LOCAL DA MANUTENÇÃO:	
FABRICANTE:	MODELO / OUTRO:	
Nº DE SÉRIE:	Nº DA TAG:	
PAINEL / MODELO:	Nº DO PAINEL	
PLUG:	Nº DO PLUG:	
CERTIFICAÇÃO:	DESTINO:	
NOME DO RESPONSÁVEL:		
OBSERVAÇÕES:		
ASSINATURA:		

	CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPRESSOR DE AR	FOR-MAN-014- Rev.1

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO	CONFORMIDADE		
AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO E TAG ESTÃO LEGÍVEIS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
FOI DRENADO A AGUÁ DO RESERVATÓRIO POR MEIO DO PURGADOR?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
DURANTE OPERAÇÃO, O COMPRESSOR FUNCIONOU SEM RUÍDOS ANORMAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A VALVULA DE SEGURANÇA ESTÁ FUNCIONANDO CORRETAMENTE?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O ELEMENTO FILTRANTE ESTÁ ADEQUADO PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A CORREIA DO EQUIPAMENTO ESTÁ ÍNTEGRA E SEM AVARIA?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A CORREIA ESTÁ ADEQUADAMENTE TENSIONADA?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A POLIA E O VOLANTE ESTÃO ALINHADOS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O PRESSOSTATO ESTÁ FUNCIONANDO CORRETAMENTE?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O PRESSOSTATO ESTÁ REGULADO CORRETAMENTE?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
MANOMETRO E VALVULAS ESTÃO AJUSTADOS E CALIBRADOS	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O DISPOSITIVO ANTI-CHICOTEAMENTO NA CONFIGURAÇÃO 8 ESTÁ OPERACIONAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
OS PARAFUSOS DA UNIDADE COMPRESSORA ESTÃO FIXADOS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O TEMPO DE ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO ESTÁ EM CONFORMIDADE?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A LIMPEZA EXTERNA DO COMPRESSOR ESTÁ EM CONFORMIDADE?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
APÓS FINALIZAR A INSPEÇÃO E TESTES, O EQUIPAMENTO FICOU OPERACIONAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
NOTA	EM CASO DE ALGUMA ALTERNATIVA FOR SINALIZADA COMO “NÃO”, POR FAVOR INFORMAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES.		

AVALIAÇÃO	CONFORME ☐	NÃO CONFORME ☐
DATA DA MANUTENÇÃO:	LOCAL DA MANUTENÇÃO:	
FABRICANTE:	MODELO / OUTRO:	
Nº DE SÉRIE:	Nº DA TAG:	
Nº DO MANOMETRO:	VALIDADE DO MANOMETRO:	
DESTINO		
NOME DO RESPONSÁVEL:		
OBSERVAÇÕES:		
ASSINATURA:		

	CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EXAUSTOR/VENTILADOR SH 300	FOR-MAN-057– Rev.0
--	---	--

CHECKLIST		CONFORMIDADE		
A ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE EM BOAS CONDIÇÕES DE USO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E TAG ESTÃO LEGÍVEIS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
A GRADE DE PROTEÇÃO ESTÁ ÍNTEGRA?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
A HÉLICE DO EQUIPAMENTO ESTÁ ÍNTEGRA?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
TODOS OS PARAFUSOS ESTÃO BEM FIXADOS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O PLUGUE ELÉTRICO ESTÁ ÍNTEGRO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O CABO ELÉTRICO ESTÁ ÍNTEGRO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O MOTOR ELETRICO ESTÁ OPERACIONAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERACIONAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
NOTA	EM CASO DE ALGUMA ALTERNATIVA FOR SINALIZADA COMO “NÃO”, POR FAVOR INFORMAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES.			

AVALIAÇÃO	CONFORME ☐	NÃO CONFORME ☐
DATA DA MANUTENÇÃO:	LOCAL DA MANUTENÇÃO:	
Nº DE SÉRIE:	MODELO / OUTRO:	
Nº DA TAG:	FABRICANTE:	
DESTINO:		
NOME DO RESPONSÁVEL:		
OBSERVAÇÕES:		
ASSINATURA:		

	CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EXAUSTOR/VENTILADOR 420 -550.	FOR-MAN-046 – Rev.0
		

CHECKLIST		CONFORMIDADE		
A ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE EM BOAS CONDIÇÕES DE USO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E TAG ESTÃO LEGÍVEIS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
A GRADE DE PROTEÇÃO ESTÁ ÍNTEGRA?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
A CAIXA COMUTADORA LIG/DESLIGA ESTÁ ÍNTEGRA?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
A HÉLICE DO EQUIPAMENTO ESTÁ ÍNTEGRA?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
TODOS OS PARAFUSOS ESTÃO BEM FIXADOS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O PLUGUE ELÉTRICO É PARA A ÁREA CLASSIFICADA (ATEX) E ESTÁ ÍNTEGRO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
PONTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (TERRA) ESTÁ VISÍVEL E BEM FIXADO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O CABO ELÉTRICO ESTÁ ÍNTEGRO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O MOTOR ELETRICO É A PROVA DE EXPLOSÃO	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
A MEGAGEM DO MOTOR ESTÁ DENTRO DO VALOR ESPECIFICADO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O CONDUTO FLEXÍVEL ESTÁ OPERACIONAL, SEM DANOS E CONTÉM PONTO DE ATERRAMENTO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
TODAS AS CERTIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERACIONAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
NOTA	EM CASO DE ALGUMA ALTERNATIVA FOR SINALIZADA COMO “NÃO”, POR FAVOR INFORMAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES.			

AVALIAÇÃO	CONFORME ☐	NÃO CONFORME ☐
DATA DA MANUTENÇÃO:	LOCAL DA MANUTENÇÃO:	
FABRICANTE:	MODELO / OUTRO:	
Nº DA TAG:	Nº DE SÉRIE:	
CHAVE COMUTADORA:	Nº S CHAVE.:	
PLUGUE:	Nº S. PLUGUE:	
Nº S. MOTOR:	DESTINO:	
NOME DO RESPONSÁVEL:		
OBSERVAÇÕES:		
ASSINATURA:		

	CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA GUINCHO PNEUMÁTICO.	FOR-MAN-041- Rev.1

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO	CONFORMIDADE		
A ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE EM BOAS CONDIÇÕES DE USO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E TAG ESTÃO LEGÍVEIS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE LIMPO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS CONEXÕES E SISTEMA DE AR DO EQUIPAMENTO ENCONTRAM- SE EM BOAS CONDIÇÕES DE USO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
OS PARAFUSOS DA ESTRUTURA E ABRAÇADEIRAS ESTÃO ÍNTEGROS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O CABO DE AÇO ESTA ENROLADO DE FORMA ORDENADA?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O CABO ESTÁ CORRETAMENTE FIXADO NO TAMBOR?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A HASTE DE CONTROLE RETORNA À POSIÇÃO NEUTRA QUANDO UTILIZADO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O CABO ESTÁ ÍNTEGRO, SEM DOBRAS, SEM FILAMENTOS ROMPIDOS E/OU DESGASTES POR ABRASÃO OU CORROSÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A FIXAÇÃO DO CABO DE AÇO NO GANCHO ESTÁ CORRETA?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
FOI EFETUADA A LIMPEZA DO CABO DE AÇO E SUA LUBRIFICAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O DISPOSITIVO ANTI-CHICOTEAMENTO NA CONFIGURAÇÃO 8 ESTÁ OPERACIONAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O SISTEMA PNEUMÁTICO ESTÁ SEM VAZAMENTO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O FILTRO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO ESTÁ DENTRO DA VALIDADE DE SUBSTITUIÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O CERTIFICADO DE TESTE DE CARGA E OPERACIONALIDADE ESTÁ DENTRO DA VALIDADE?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERACIONAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
NOTA	EM CASO DE ALGUMA ALTERNATIVA FOR SINALIZADA COMO “NÃO”, POR FAVOR INFORMAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES.		

AVALIAÇÃO	CONFORME ☐	NÃO CONFORME ☐
DATA DA MANUTENÇÃO:	LOCAL DA MANUTENÇÃO:	
FABRICANTE:	MODELO / OUTRO:	
Nº DE SÉRIE:	Nº DA TAG:	
CERTIFICADO SLINGA:	Nº CERTIFICADO SLINGA:	
CERTIFICADO SKID:	Nº CERTIFICADO SKID:	
DESTINO:		
NOME DO RESPONSÁVEL:		
OBSERVAÇÕES:		
ASSINATURA:		

	CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA GUINCHO TRIPE	FOR-MAN-021- Rev.0

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO		CONFORMIDADE		
AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E TAG ESTÃO LEGÍVEIS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A CERTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO ESTÁ VÁLIDA?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O CABO DE AÇO ESTÁ ÍNTEGRO (SEM DANOS, DOBRAS, NÓS, ARAMES ROMPIDOS, DESGASTES POR ABRASÃO OU CORROSÃO)?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A FIXAÇÃO DO CABO NO GANCHO DE IÇAMENTO ESTÁ ADEQUADA PARA OPERAÇÃO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
APARENTEMENTE O TAMBOR ESTÁ ÍNTEGRO (SEM CORROSÃO, DANOS)?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS CONEXÕES ESTÃO EM CONDIÇÕES IDEAIS DE USO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS BORRACHAS SINTÉTICAS ANTIDERRAPANTES ESTÃO ÍNTEGRAS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O CABO E SUA LUBRIFICAÇÃO ESTÁ ADEQUADO PARA OPERAÇÃO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A HASTE DE CONTROLE RETORNA PARA A POSIÇÃO NEUTRA QUANDO É SOLTA?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O SISTEMA INTERNO DE ABSORÇÃO DE IMPACTO E AMORTECIMENTO DE QUEDA ESTÁ ADEQUADO PARA OPERAÇÃO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS SAPATAS ESTÃO ÍNTEGRAS (SEM DESGASTE EXCESSIVO)?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A PINTURA ESTÁ ADEQUADA PARA OPERAÇÃO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
TODOS OS COMPONENTES ESTÃO ÍNTEGROS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O EQUIPAMENTO ETÁ OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
NOTA	EM CASO DE ALGUMA ALTERNATIVA FOR SINALIZADA COMO “NÃO”, POR FAVOR INFORMAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES.			

AVALIAÇÃO	CONFORME ☐		NÃO CONFORME ☐	
DATA DA MANUTENÇÃO:			LOCAL DA MANUTENÇÃO:	
FABRICANTE:			MODELO / OUTRO:	
Nº DE SÉRIE:			Nº DA TAG:	
CERTIFICADO TRIPÉ:			DATA DO CERTIFICADO:	
CERTIFICADO GUINCHO:			DATA DO CERTIFICADO:	
DESTINO:			INF. COMPLEMENTAR:	
NOME DO RESPONSÁVEL:				
OBSERVAÇÕES:				
ASSINATURA:				

	CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	FOR-MAN-049 – Rev.1
	HIDROJATO DE ALTA PRESSÃO	

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO		CONFORMIDADE		
A ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE EM BOAS CONDIÇÕES DE USO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
TODOS OS PARAFUSOS E CONEXÕES ESTÃO BEM FIXADOS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E TAG ESTÃO LEGÍVEIS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A GRADE DE PROTEÇÃO ESTÁ ÍNTEGRA?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O PAINÉL ELÉTRICO ESTÁ ÍNTEGRO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
CONTÉM DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O BOTÃO DE EMERGÊNCIA ESTÁ ÍNTEGRO E OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O PLUGUE ELÉTRICO É PARA A ÁREA CLASSIFICADA (ATEX) E ESTÁ ÍNTEGRO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O MOTOR ELÉTRICO É A PROVA DE EXPLOÇÃO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
PONTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (TERRA) ESTÁ VISÍVEL E BEM FIXADO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O CABO ELÉTRICO ESTÁ ÍNTEGRO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS RODAS LOCOMOÇÃO ESTÃO ÍNTEGRAS E FUNCIONAIS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O ACOPLAMENTO ENTRE BOMBA E MOTOR ESTÁ BEM FIXADO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O NÍVEL DE ÓLEO DA BOMBA ESTÁ NA CONDIÇÃO DE OPERACIONALIDADE?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A BOMBA ESTÁ OPERACIONAL SEM VAZAMENTOS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A VÁLVULA DE BY-PASS/REGULAGEM ESTÁ ÍNTEGRA E OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O MANÔMETRO ESTÁ ÍNTEGRO E OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O DISPOSITIVO ANTI-CHICOTEAMENTO NA CONFIGURAÇÃO 8 ESTÁ OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS MANGUEIRAS ESTÃO ÍNTEGRAS E SEM VAZAMENTOS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A PISTOLA DE ALTA PRESSÃO ESTÁ ÍNTEGRA E FUNCIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O GATILHO DE SEGURANÇA DA PISTOLA ESTÁ ÍNTEGRA E OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
TODAS AS CERTIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
NOTA	EM CASO DE ALGUMA ALTERNATIVA FOR SINALIZADA COMO “NÃO”, POR FAVOR INFORMAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES.			

AVALIAÇÃO	CONFORME ☐	NÃO CONFORME ☐
DATA DA MANUTENÇÃO:	LOCAL DA MANUTENÇÃO:	
FABRICANTE/MODELO:	Nº DE SÉRIE:	
Nº DA TAG:	PAINEL/MODELO/SÉRIE:	
ESPECIFICAÇÃO DO PLUGUE:	Nº DE S. PLUGUE:	
ESPECIFICAÇÃO DO MOTOR:	Nº S. DO MOTOR:	
ESPECIFICAÇÃO DA BOMBA:	Nº S. BOMBA:	
VAL. MANOMETRO:	DESTINO:	
NOME DO RESPONSÁVEL:		
OBSERVAÇÕES:		
ASSINATURA:		

	CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	FOR-MAN-060 – Rev.0
	HIDROJATO DE BAIXA PRESSÃO	

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO		CONFORMIDADE		
A ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE EM BOAS CONDIÇÕES DE USO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
TODOS OS PARAFUSOS E CONEXÕES ESTÃO BEM FIXADOS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E TAG ESTÃO LEGÍVEIS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A GRADE DE PROTEÇÃO ESTÁ ÍNTEGRA?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O PLUGUE ELÉTRICO ESTÁ ÍNTEGRO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O CABO ELÉTRICO ESTÁ ÍNTEGRO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS RODAS LOCOMOÇÃO ESTÃO ÍNTEGRAS E FUNCIONAIS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS MANGUEIRAS ESTÃO ÍNTEGRAS E SEM VAZAMENTOS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A PISTOLA DE BAIXA PRESSÃO ESTÁ ÍNTEGRA E FUNCIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
NOTA	EM CASO DE ALGUMA ALTERNATIVA FOR SINALIZADA COMO “NÃO”, POR FAVOR INFORMAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES.			

AVALIAÇÃO	CONFORME ☐	NÃO CONFORME ☐
DATA DA MANUTENÇÃO:	LOCAL DA MANUTENÇÃO:	
Nº DE SÉRIE:	MODELO:	
Nº DA TAG:	FABRICANTE:	
DESTINO:		
NOME DO RESPONSÁVEL:		
OBSERVAÇÕES:		
ASSINATURA:		

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO		CONFORMIDADE		
AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU TAG ESTÃO LEGÍVEIS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
VERIFICAÇÃO NÍVEL DE ÓLEO: O ÓLEO PERMANECEU NO NÍVEL, APÓS OPERAÇÃO CONFORME INSTRUÇÃO DO FABRICANTE? (VERIFICAR A CADA 50 HORAS DE OPERAÇÃO E VERIFICAÇÃO DURANTE O RETORNO A BASE.)		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
APÓS INICIAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE HIDRÁULICA POR 01 MINUTO, PARA CIRCULAR O FLUÍDO POR TODO O SISTEMA. A CIRCULAÇÃO FOI SATISFATÓRIA?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
APÓS DESLIGAR O EQUIPAMENTO, O NÍVEL DE ÓLEO PERMANECEU NO NÍVEL DE OPERAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
FOI NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO DO SISTEMA? (ÓLEO ISO VG68).		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
APÓS REALIZAR A LIMPEZA DO TROCADOR DE CALOR E A TROCA DE ÓLEO (AMBOS A CADA 500 HORAS DE OPERAÇÃO). O SISTEMA FICOU OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
OS FILTROS DO EQUIPAMENTO FORAM INSPECIONADOS E LIMPOS? (DEVE SER FEITO A CADA RETORNO DO EQUIPAMENTO A BASE OU A CADA 100 HORAS DE OPERAÇÃO.)		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O ELEMENTO FILTRANTE DO FILTRO DE RETORNO ESTÁ ADEQUADO PARA OPERAÇÃO, APÓS INSPEÇÃO DA PRESSÃO MOSTRADA NO MANÔMETRO? (PRESSÃO NÃO DEVE SER SUPERIOR A 4 BAR.)		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O FILTRO DE SUCÇÃO ESTÁ ADEQUADO PARA OPERAÇÃO, APÓS ANÁLISE DE PRESENÇA DE CAVITAÇÃO NA BOMBA HIDRÁULICA?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A EXECUÇÃO DE TESTE NA BASE FOI SATISFATÓRIO (SEM RUÍDO EXCESSIVO)? (VERIFICAR BOMBA E VÁLVULA DE ALÍVIO PRINCIPAL.)		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
HOUE ALGUM AQUECIMENTO EXCESSIVO DA MÁQUINA DURANTE A OPERAÇÃO NA BASE?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A VAZÃO DA MÁQUINA ESTÁ ADEQUADA PARA OPERAÇÃO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS CONEXÕES, MANGUEIRAS ESTÃO INTEGRAS E ADEQUADAS PARA OPERAÇÃO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O SISTEMA DE PARADA DE EMERGÊNCIA ESTÁ OPERACIONAL? (TESTE A CADA 500 HORAS DE OPERAÇÃO.)		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS CONEXÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO, TOMADAS E COMPONENTES ESTÃO ÍNTEGROS E ADEQUADAS PARA OPERAÇÃO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O DISPOSITIVO ANTI-CHICOTEAMENTO NA CONFIGURAÇÃO 8 ESTÁ OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A PINTURA OU TRATAMENTO DA CARÇA ESTÁ ADEQUADA PARA OPERAÇÃO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
EQUIPAMENTO ESTÁ OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
NOTA	EM CASO DE ALGUMA ALTERNATIVA FOR SINALIZADA COMO "NÃO", POR FAVOR INFORMAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES.			

AVALIAÇÃO	CONFORME ☐	NÃO CONFORME ☐
DATA DA MANUTENÇÃO:	LOCAL DA MANUTENÇÃO:	
FABRICANTE:	MODELO / OUTRO:	
Nº SÉRIE:	Nº TAG:	
Nº DO MANÔMETRO:	VALIDADE DO MANÔMETRO:	
PAINEL/MODELO:	Nº DE SÉRIE PAINEL:	
DESTINO:		
NOME DO RESPONSÁVEL:		
OBSERVAÇÕES:		
ASSINATURA:		

	CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA HPU - UEH-75	FOR-MAN-027- Rev.2

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO		CONFORMIDADE		
AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO E TAG ESTÃO LEGÍVEIS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
VERIFICAÇÃO NÍVEL DE ÓLEO: O ÓLEO PERMANECEU NO NÍVEL, APÓS OPERAÇÃO CONFORME INSTRUÇÃO DO FABRICANTE? (VERIFICAR A CADA 50 HORAS DE OPERAÇÃO E VERIFICAÇÃO DURANTE O RETORNO A BASE.)		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
APÓS INICIAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE HIDRÁULICA POR 01 MINUTO, PARA CIRCULAR O FLUÍDO POR TODO O SISTEMA. A CIRCULAÇÃO FOI SATISFATÓRIA?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
APÓS DESLIGAR O EQUIPAMENTO, O NÍVEL DE ÓLEO PERMANECEU NO NÍVEL DE OPERAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
FOI NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO DO SISTEMA? (ÓLEO ISO VG68).		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
APÓS REALIZAR A LIMPEZA DO TROCADOR DE CALOR E A TROCA DE ÓLEO (AMBOS A CADA 500 HORAS DE OPERAÇÃO). O SISTEMA FICOU OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
OS FILTROS DO EQUIPAMENTO FORAM INSPECIONADOS E LIMPOS? (DEVE SER FEITO A CADA RETORNO DO EQUIPAMENTO A BASE OU A CADA 100 HORAS DE OPERAÇÃO.)		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O ELEMENTO FILTRANTE DO FILTRO DE RETORNO ESTÁ ADEQUADO PARA OPERAÇÃO, APÓS INSPEÇÃO DA PRESSÃO MOSTRADA NO MANÔMETRO? (PRESSÃO NÃO DEVE SER SUPERIOR A 4 BAR.)		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O FILTRO DE SUCCÃO ESTÁ ADEQUADO PARA OPERAÇÃO, APÓS ANÁLISE DE PRESENÇA DE CAVITAÇÃO NA BOMBA HIDRÁULICA?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A EXECUÇÃO DE TESTE NA BASE FOI SATISFATÓRIO (SEM RUÍDO EXCESSIVO)? (VERIFICAR BOMBA E VÁLVULA DE ALÍVIO PRINCIPAL.)		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
HOVE ALGUM AQUECIMENTO EXCESSIVO DA MÁQUINA DURANTE A OPERAÇÃO NA BASE?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A VAZÃO DA MÁQUINA ESTÁ ADEQUADA PARA OPERAÇÃO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS CONEXÕES, MANGUEIRAS ESTÃO INTEGRAS E ADEQUADAS PARA OPERAÇÃO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O SISTEMA DE PARADA DE EMERGÊNCIA ESTÁ OPERACIONAL? (TESTE A CADA 500 HORAS DE OPERAÇÃO.)		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS CONEXÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO, TOMADAS E COMPONENTES ESTÃO ÍNTEGROS E ADEQUADAS PARA OPERAÇÃO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
HAVERÁ NECESSIDADE DE TROCA DE ALGUM COMPONENTE DURANTE O TESTE?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O DISPOSITIVO ANTI-CHICOTEAMENTO NA CONFIGURAÇÃO 8 ESTÁ OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
HAVERÁ NECESSIDADE DE PINTURA OU TRATAMENTO DA CARÇA?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
EQUIPAMENTO ESTÁ OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
NOTA	EM CASO DE ALGUMA ALTERNATIVA FOR SINALIZADA COMO “NÃO”, POR FAVOR INFORMAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES.			

AVALIAÇÃO	CONFORME ☐	NÃO CONFORME ☐
DATA DA MANUTENÇÃO:		LOCAL DA MANUTENÇÃO:

	CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA HPU - UEH-75	FOR-MAN-027- Rev.2
--	---	--------------------

FABRICANTE:	MODELO / OUTRO:
Nº DE SÉRIE:	Nº DA TAG:
Nº DO MANOMETRO:	VALIDADE DO MANOMETRO:
PAINEL/MODELO:	N DE SÉRIE:
DESTINO:	
NOME DO RESPONSÁVEL:	
OBSERVAÇÕES:	
ASSINATURA:	

	CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFLETOR LED	FOR-MAN-012- Rev.1

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO		CONFORMIDADE		
A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E TAG ESTÃO LEGÍVEIS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A LIMPEZA E/OU HIGIENIZAÇÃO DO REFLETOR, CABO E PLUG ESTÃO ADEQUADOS PARA OPERAÇÃO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O CABO UTILIZADO NO CONJUNTO É INDICADO PARA ÁREAS CLASSIFICADAS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O CABO ELÉTRICO ESTÁ ÍNTEGRO (SEM DOBRA, DESGASTE POR ABRASÃO OU PRODUTO QUÍMICO E/OU CORTE)?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
OS PRENSA CABOS ESTÃO INSTALADOS CORRETAMENTE?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
OS PRENSA CABOS ESTÃO ÍNTEGROS (SEM DESGASTE POR ABRASÃO OU PRODUTO QUÍMICO, CORROSÃO, OU QUALQUER TIPO DE ANORMALIDADE)?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A ESTRUTURA FÍSICA ESTÁ ÍNTEGRA (SEM DEFORMAÇÕES NA CARÇAÇA, MORSA, RACHADURAS, QUALQUER OUTRA DEFORMAÇÃO)?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O BOTÃO LIGA/DESLIGA E SEU FUNCIONAMENTO ESTÁ ADEQUADO PARA OPERAÇÃO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
TODOS OS LEDS DO CONJUNTO LED DO REFLETOR ESTÃO OPERACIONAIS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
DURANTE OPERAÇÃO, O REFLETOR ESTÁ COM AQUECIMENTO NORMAL NA ESTRUTURA?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
DURANTE OPERAÇÃO, OS CABOS E PLUGS ESTÃO SEM AQUECIMENTO IRREGULAR?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
OS PARAFUSOS, PORCAS E AFINS DO EQUIPAMENTO ESTÃO FIXADOS CORRETAMENTE?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
DURANTE TESTES, TODOS OS COMPONENTES SE APRESENTARAM ÍNTEGROS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
NOTA	EM CASO DE ALGUMA ALTERNATIVA FOR SINALIZADA COMO “NÃO”, POR FAVOR INFORMAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES.			

AValiação	CONFORME ☐	NÃO CONFORME ☐
DATA DA MANUTENÇÃO:	LOCAL DA MANUTENÇÃO:	
FABRICANTE:	MODELO / OUTRO:	
Nº DE SÉRIE:	Nº DA TAG:	
PLUGUE:	Nº DO PLUGUE	
DESTINO:		
NOME DO RESPONSÁVEL:		
OBSERVAÇÕES:		
ASSINATURA:		

	CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA LUMINARIA PNEUMÁTICA	FOR-MAN-025- Rev.0

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO		CONFORMIDADE		
AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E TAG ESTÃO LEGÍVEIS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O CABO E PLUGS ESTÃO COM A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ADEQUADOS PARA OPERAÇÃO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O EQUIPAMENTO ESTÁ APROPRIADO PARA OS REQUISITOS DE EPL/ZONA DO LOCAL DA INSTALAÇÃO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A CLASSE DO EQUIPAMENTO E O GRUPO ESTÁ ADEQUADO PARA OPERAÇÃO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS CONDIÇÕES DO INVÓLUCRO ESTÃO ADEQUADO PARA OPERAÇÃO (PARTES DE VIDRO, VEDAÇÕES E/OU COMPOSTOS DE SELAGEM VIDRO/MATERIA)?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O SISTEMA PNEUMÁTICO ESTÁ INTEGRO (SEM VAZAMENTO)?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O SISTEMA ELÉTRICO DA LUMINÁRIA ESTÁ ADEQUADO PARA OPERAÇÃO (CABOS, CONECTORES, BULBOS)?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O DISPOSITIVO DE RESPIRO E DRENAGEM ESTÃO ADEQUADOS PARA OPERAÇÃO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS CONEXÕES DE ATERRAMENTO, INCLUINDO QUAISQUER CONEXÕES DE ATERRAMENTO SUPLEMENTAR, ESTÃO ADEQUADOS PARA OPERAÇÃO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O PRENSA CABO ESTÁ INTEGRO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
APÓS LIGAR, A LUMINARIA LIGOU NORMALMENTE?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
NOTA	EM CASO DE ALGUMA ALTERNATIVA FOR SINALIZADA COMO “NÃO”, POR FAVOR INFORMAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES.			

AVALIAÇÃO	CONFORME ☐	NÃO CONFORME ☐
DATA DA MANUTENÇÃO:	LOCAL DA MANUTENÇÃO:	
FABRICANTE:	MODELO OUTRO:	
Nº DE SÉRIE:	Nº DA TAG:	
DESTINO:		
NOME DO RESPONSÁVEL:		

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA:

	CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MANIFOLD	FOR-MAN-058 – Rev.1
--	--	----------------------------

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO		CONFORMIDADE		
A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E TAG ESTÃO LEGÍVEIS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O CERTIFICADO DO MANOMETRO ESTÁ DENTRO DA VALIDADE?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
A CERTIFICAÇÃO DA ESTRUTURA ESTÁ DENTRO DA VALIDADE?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
A ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO ESTÁ ÍNTEGRA?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
A PINTURA ESTÁ ADEQUADA PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
AS CONEXÕES DO SISTEMA PNEUMÁTICO ENCONTRAM-SE ÍNTEGRAS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
AS CONEXÕES ENCONTRAM-SE SEM VAZAMENTO DURANTE UTILIZAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O DISPOSITIVO ANTI-CHICOTEAMENTO NA CONFIGURAÇÃO 8 ESTÁ OPERACIONAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O PEGADOR ESTÁ ÍNTEGRO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O EQUIPAMENTO ESTÁ LIMPO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERACIONAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
NOTA	EM CASO DE ALGUMA ALTERNATIVA FOR SINALIZADA COMO “NÃO”, POR FAVOR INFORMAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES.			

AVALIAÇÃO	CONFORME ☐		NÃO CONFORME ☐	
DATA DA MANUTENÇÃO:			LOCAL DA MANUTENÇÃO:	
Nº DE SÉRIE:			MODELO / FABRICANTE / OUTRO:	
Nº DA TAG:			DESTINO:	
NOME DO RESPONSÁVEL:				
OBSERVAÇÕES:				
ASSINATURA:				

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO	CONFORMIDADE		
AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E/OU TAG ESTÃO LEGÍVEIS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
APÓS TRANSPORTE, AS VEDAÇÕES E OS MOVEIS DA PORTA DO CONTAINER ESTÃO ÍNTEGROS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
APÓS INSPEÇÃO, AS PORTAS DO CONTAINER ESTÃO ÍNTEGRAS PARA ENTRAR EM OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
APÓS INSPEÇÃO, O PAINEL ACUSTICO DO CONTAINER ENCONTRA-SE ÍNTEGRO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS CONEXÕES, ROSCAS E PLUGS ESTÃO INSTALADOS CORRETAMENTE?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS ESLINGAS E TODAS AS MANILHAS ESTÃO SEGURAS E CERTIFICADAS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
APÓS INSPEÇÃO, TODAS AS PEÇAS ESTÃO EM SEU DEVIDO LOCAL (ALGEMAS, PINOS ETC.)?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
APÓS INSPEÇÃO, TODOS OS COMPONENTES ESTÃO PRESENTE E ÍNTEGROS (NOS PAINÉIS, INSTRUMENTAÇÃO, ALAVANCAS, MEDIDORES, INTERRUPTORES, BOTÕES E MOSTRADORES FRONTAIS DE VIDRO)?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
DURANTE INSPEÇÃO VISUAL, O TANQUE DE COMBUSTIVEL E TANQUE DE ÁGUA ESTÃO ÍNTEGROS E SEM VAZAMENTO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O FLUIDO DOS TANQUES ESTÃO NO NÍVEL ADEQUADO PARA OPERAÇÃO? CASO NECESSÁRIO, COMPLETE.	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
DURANTE INSPEÇÃO, AS MANGUEIRAS ANTI-ESTÁTICAS, LINHAS DE COMBUSTIVEL, VÁLVULAS E CONEXÕES, TODOS OS ITENS ENCONTRAM-SE ÍNTEGROS E SEM VAZAMENTO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
DURANTE INSPEÇÃO NO ACOPLAMENTO, AS PARTES ESTÃO ADEQUADAS PARA OPERAÇÃO (SEM FOLGA DE TORÇÃO)?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
DURANTE INSPEÇÃO, O ACOPLAMENTO E OS ELEMENTOS FLEXÍVEIS ESTÃO ADEQUADOS PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O ACOPLAMENTO ESTÁ ÍNTEGRO E OPERACIONAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
DURANTE INSPEÇÃO, O ÓLEO DO MOTOR ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES IDEAIS PARA OPERAÇÃO (NÍVEL, SATURAÇÃO, TEMPO DE USO...)?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O NÍVEL DO LÍQUIDO REFRIGERANTE ESTÁ ADEQUADO PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O NÍVEL DO REFRIGERADOR DE AR ADMISSÍVEL ESTÁ ADEQUADO PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O ORIFÍCIO DE DRENAGEM ESTÁ ADEQUADO PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
DURANTE INSPEÇÃO GERAL, AS CORREIAS DE TRANSMISSÃO ESTÃO ADEQUADAS PARA USO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
DURANTE INSPEÇÃO, O FILTRO DE AR TIPO SECO ESTÁ ADEQUADO PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
OS ÂNODOS DE ZINCO ESTÃO ADEQUADOS PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS CONEXÕES ELÉTRICAS ESTÃO ADEQUADAS PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
DURANTE INSPEÇÃO, O PRÉ-FILTRO DE COMBUSTÍVEL ESTÁ ADEQUADO PARA OPERAÇÃO (LIMPEZA, CONDIÇÕES FÍSICAS...)?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O CONTROLE DO NÍVEL DE ÁGUA DO COMBUSTÍVEL ESTÁ ADEQUADO PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O FILTRO DE ÓLEO ESTÁ ADEQUADO PARA OPERAÇÃO (NÍVEL DE SATURAÇÃO)?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS CONEXÕES DA MANGUEIRA E AS BRAÇADEIRAS, NO LADO DE ADMISSÃO DO COMPRESSOR, ESTÃO ADEQUADAS PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS VÁLVULAS ESTÃO BEM FIXADAS E SEM FOLGA?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
DURANTE INSPEÇÃO, OS BICOS INJETORES ESTÃO ADEQUADOS PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O TESTE DE PRESSÃO FOI SATISFATÓRIO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A INSPEÇÃO E O TESTE DO TURBOCOMPRESSOR FOI SATISFATÓRIO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O TESTE DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR FOI SATISFATÓRIO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DO IMPULSOR FOI SATISFATÓRIA? (BOMBA DE DRENAGEM DE ÓLEO).	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O TROCADOR DE CALOR ESTÁ LIMPO E PINTADO DE FORMA ADEQUADA PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
APÓS INSPEÇÃO, A LIMPEZA DO REFRIGERADOR DE AR DE CARGA ESTÁ ADEQUADA PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
APÓS INSPEÇÃO, O LÍQUIDO REFRIGERANTE ESTÁ ADEQUADO PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A LUBRIFICAÇÃO DO SOPRADOR E ROLAMENTOS ESTÁ ADEQUADA PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O ÓLEO ESTÁ ADEQUADO PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
NO MÓDULO DE SOPRADOR DE RAIZES, A TEMPERATURA ESTÁ ADEQUADA PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A PRESSÃO E TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ESTÃO ADEQUADAS PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐

O ELEMENTO DE FLAMETRAP DE EXAUSTÃO ESTÁ ADEQUADO PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O SISTEMA DE EXAUSTÃO, A INTEGRIDADE MECÂNICA DE TODOS OS COMPONENTES E AS JUNTAS DA TUBULAÇÃO ESTÃO ADEQUADAS PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
APÓS VERIFICAÇÃO DO RESFRIADOR DE GASES DE ESCAPE E A REMOÇÃO DE CARBONO, O EQUIPAMENTO FICOU ADEQUADO PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
APÓS VERIFICAÇÃO DO MANICOOLER DE ESCAPE E A REMOÇÃO DE CARBONO, O EQUIPAMENTO FICOU ADEQUADO PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
DURANTE INSPEÇÃO, O SISTEMA DE EXAUSTÃO FLEXÍVEL, TUBULAÇÃO E A JUNTA, ENCONTRAM-SE ÍNTEGROS E ADEQUADOS PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
DURANTE INSPEÇÃO, O DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA ENCONTRA-SE ÍNTEGRO E ADEQUADO PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O SISTEMA SUPRESSOR DE FAISCAS ENCONTRA-SE ÍNTEGRO E ADEQUADO PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A TUBULAÇÃO, AS JUNTAS E O SEU INTERIOR ESTÃO SEM VAZAMENTOS E LIMPOS RESPECTIVAMENTE?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O COLETOR DE CHAMA DE ENTRADA, A TUBULAÇÃO E A JUNTA ESTÃO ÍNTEGROS E SEM VAZAMENTO E APTO PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O COLETOR DE ADMISSÃO, QUANTO A INSPEÇÃO A SUPERFÍCIE EXTERNA, DANOS OU RACHADURAS ESTÁ ÍNTEGRO? TODAS AS FIXAÇÕES ESTÃO SEGURAS? (1 MÊS OU 200 HORAS E DEPOIS 6 MESES OU 1000 HORAS).	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
APÓS INSPECIONAR O RESFRIADOR DE GASES DE ESCAPE E REALIZAR A REMOÇÃO DE CARBONO, O SISTEMA FICOU ADEQUADO PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
APÓS INSPEÇÃO DO MANICOOLER DE ESCAPE E REALIZAR A REMOÇÃO DE CARBONO, O SISTEMA FICOU ADEQUADO PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
DURANTE INSPEÇÃO AO SISTEMA DE EXAUSTÃO FLEXÍVEL, TUBULAÇÃO E A JUNTA FOI CONSTATADO ALGUMA AVARIA NO SEU EXTERIOR E/OU VAZAMENTO, RESPECTIVAMENTE?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
DURANTE INSPEÇÃO AO DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA FOI ENCONTRADO ALGUMA AVARIA EM SEU EXTERIOR?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A VÁLVULA DE CORTE DE ENTRADA, SVG, ESTÁ OPERANDO DE FORMA SATISFATÓRIA?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
APÓS INSPEÇÃO DA VÁLVULA DE CORTE DE ADMISSÃO DE AR E TESTE DE DESLIGAMENTO DO MOTOR, AMBOS ESTÃO ADEQUADOS PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
FOI REALIZADO A LIMPEZA DA SUPERFÍCIE EXTERNA DA VÁLVULA PARA RETIRAR ACÚMULO DE SUJEIRA/DERRAMES POTENCIALMENTE INFLAMÁVEIS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A VÁLVULA APRESENTOU ALGUM VAZAMENTO DURANTE OPERAÇÃO (PREVENIR CONTRA O RISCO DE EXPLOSAÇÃO)?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O MÉTODO RECOMENDADO PARA DEFINIR O PONTO DE AJUSTE É COM A VÁLVULA TOTALMENTE CONECTADA E OPERANDO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE SEGURANÇA. NESTA SITUAÇÃO, O FECHAMENTO DA VÁLVULA DO CONTROLE DE SEGURANÇA MESTRE DEVE SER DESVIADO DURANTE O AJUSTE PARA PERMITIR QUE A MÁQUINA CONTINUE FUNCIONANDO. SE ESTE MÉTODO NÃO FOR POSSÍVEL, UM MANÔMETRO PODE SER INSTALADO NA PORTA VENT PARA INDICAR QUANDO A VÁLVULA ABRE. O AJUSTE DO SET POINT É REALIZADO À TEMPERATURA NORMAL DE OPERAÇÃO. DEVE-SE TER MUITO CUIDADO AO MANUSEAR A VÁLVULA PARA EVITAR QUEIMADURAS AO OPERADOR. APÓS O PROCEDIMENTO, O SISTEMA FICOU OPERACIONAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
FOI REALIZADO LIMPEZA NA SUPERFÍCIE EXTERNA DA VÁLVULA QUANTO A ACÚMULO DE SUJEIRA/DERRAMES POTENCIALMENTE INFLAMÁVEIS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
DURANTE O TESTE DE FUNCIONAMENTO A VÁLVULA APRESENTOU ALGUMA ESPÉCIE DE VAZAMENTO (PREVENIR CONTRA RISCO DE EXPLOSAÇÃO)?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
PARA AJUSTAR O PONTO DE AJUSTE É NECESSÁRIO OPERAR O MOTOR NA VELOCIDADE DO PONTO DE AJUSTE DE DESLIGAMENTO. SE ISTO NÃO FOR SEGURO, A VÁLVULA SENSORA DE VELOCIDADE DEVE SER REMOVIDA DO MOTOR E MONTADA EM UMA BANCADA DE TESTES. APÓS PROCEDIMENTO, O SISTEMA FICOU OPERACIONAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
OS RECIPIENTES DEVEM SER DRENADOS DIARIAMENTE ATRAVÉS DA VÁLVULA SITUADA NA EXTREMIDADE MAIS BAIXA. LIBERE O AR COMPRIMIDO LENTAMENTE DE TAL FORMA QUE NÃO COLOQUE EM RISCO O PESSOAL OU O EQUIPAMENTO. DESLIGUE OS COMPRESSORES DE AR ANTES DE LIBERAR O AR COMPRIMIDO. APÓS PROCEDIMENTO, O SISTEMA FICOU OPERACIONAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
PROCEDIMENTO: ABRIR A VÁLVULA DE PURGA NA PARTE SUPERIOR DA TAMPA DO FILTRO. DRENAR QUALQUER ÁGUA E PARTÍCULAS SEPARADAS ABRINDO A VÁLVULA, PRESSIONAR E GIRAR A PARTE INFERIOR DO RECIPIENTE. EM SEGUIDA, FECHAR VÁLVULA DE DRENAGEM. REABASTECER O FILTRO	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐

	CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	FOR-MAN-028- Rev.0
	MÁQUINA DE LIMPEZA Á VÁCUO	

COM COMBUSTÍVEL ABRINDO A VÁLVULA DE CORTE, SE O NÍVEL DE COMBUSTÍVEL ESTIVER ACIMA DO FILTRO, ALTERNATIVAMENTE, REMOVA A TAMPA E COMPLETE O FILTRO, EM SEGUIDA, RECOLOQUE A TAMPA E FECH E A VÁLVULA DE SANGRIA. APÓS PROCEDIMENTO O SISTEMA FICOU OPERACIONAL?				
APÓS INSPEÇÃO, O FILTRO DE ENTRADA DE AR ESTÁ ÍNTEGRO PARA OPERAÇÃO? (DEVE SER TROCADO A CADA 250 HORAS OU 12 MESES.)		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
APÓS PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E TESTES, O EQUIPAMENTO FICOU OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
NOTA	EM CASO DE ALGUMA ALTERNATIVA FOR SINALIZADA COMO “NÃO”, POR FAVOR INFORMAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES.			

AVALIAÇÃO	CONFORME ☐	NÃO CONFORME ☐
DATA DA MANUTENÇÃO:	LOCAL DA MANUTENÇÃO:	
FABRICANTE:	MODELO / OUTRO:	
Nº DA TAG:	Nº DE SÉRIE:	
Nº DO MANOMETRO:	VALIDADE DO MANOMETRO:	
DESTINO:		
NOME DO RESPONSÁVEL:		
OBSERVAÇÕES:		
ASSINATURA:		

	CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PAINEL ELÉTRICO/MÓVEL	FOR-MAN-062 - Rev.0

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO		CONFORMIDADE		
AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E/OU TAG ESTÃO LEGÍVEIS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
A CERTIFICAÇÃO ESTÁ VÁLIDA?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
A LIMPEZA E TRATAMENTO DA CARÇAÇA ESTÁ ADEQUADA PARA OPERAÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
A TOMADA SOBREPOR INDUSTRIAL ESTÁ ÍNTEGRA?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O CABO ELÉTRICO ESTÁ ÍNTEGRO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
OS PRENSA CABOS ESTÃO ÍNTEGROS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
A ESTRUTURA FÍSICA DO EQUIPAMENTO ESTÁ ÍNTEGRA?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O DISPOSITIVO DR ESTÁ OPERACIONAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O BOTÃO LIGA/DESLIGA ESTÁ ÍNTEGRO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O BOTÃO LIGA/DESLIGA ESTÁ FUNCIONANDO CORRETAMENTE?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
OS PARAFUSOS, PORCAS E AFINS ESTÃO BEM FIXADOS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
TODOS OS COMPONENTES ESTÃO OPERACIONAIS E ÍNTEGROS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERACIONAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
NOTA	EM CASO DE ALGUMA ALTERNATIVA FOR SINALIZADA COMO “NÃO”, POR FAVOR INFORMAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES.			

AVALIAÇÃO	CONFORME ☐		NÃO CONFORME ☐	
DATA DA MANUTENÇÃO:			LOCAL DA MANUTENÇÃO:	
FABRICANTE:			MODELO / OUTRO:	
Nº DE SÉRIE:			Nº DA TAG:	
PAINEL / MODELO:			Nº DE SÉRIE:	
PLUG:			Nº DO PLUG:	
CERTIFICAÇÃO:			DESTINO:	
NOME DO RESPONSÁVEL:				
OBSERVAÇÕES:				
ASSINATURA:				

	CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ROBÔ LOMBRICO ROV	FOR-MAN-052 – Rev.1

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO	CONFORMIDADE		
A ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE EM BOAS CONDIÇÕES DE USO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
TODOS OS PARAFUSOS E CONEXÕES ESTÃO BEM FIXADOS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E/OU TAG ESTÃO LEGÍVEIS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O PAINEL ELÉTRICO ESTÁ ÍNTEGRO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O BOTÃO DE EMERGÊNCIA ESTÁ ÍNTEGRO E OPERACIONAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A TOMADA ELÉTRICA ESTÁ ÍNTEGRA?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
PONTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (TERRA) ESTÁ VISÍVEL E BEM FIXADO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O CABO ELÉTRICO ESTÁ ÍNTEGRO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS ESTÃO FIXADAS AO ROBÔ?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O NÍVEL DE ÓLEO DA UNIDADE ESTÁ NA CONDIÇÃO DE OPERACIONALIDADE?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A ESTEIRA DE LOCOMOÇÃO ESTÁ ÍNTEGRA E OPERACIONAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
OS MONITORES ESTÃO OPERACIONAIS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A PROTEÇÃO DOS CONDUTORES HIDRÁULICOS ESTÁ ÍNTEGRA?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS MANGUEIRAS ESTÃO ÍNTEGRAS E SEM VAZAMENTOS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA LIMPEZA DAS CÂMERAS ESTÁ EM NÍVEL OPERACIONAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS CÂMERAS ESTÃO OPERACIONAIS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O ESGUICHO DE LIMPEZA DAS CÂMERAS ESTÁ OPERACIONAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
OS COMANDOS DE ACIONAMENTO E CONTROLE DO EQUIPAMENTO ESTÃO OPERACIONAIS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A CADEIRA DE ASSENTO ESTÁ ÍNTEGRA E SEUS AJUSTES OPERACIONAIS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
OS BICOS DE ESGUICHO ESTÃO BEM FIXADOS E OPERACIONAIS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O DISPOSITIVO ANTI-CHICOTEAMENTO NA CONFIGURAÇÃO 8 ESTÁ OPERACIONAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O DESCOMPACTADOR ESTÁ ÍNTEGRO E OPERACIONAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A VALVULA SOLENOIDE ESTÁ OPERACIONAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
TODAS AS CERTIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERACIONAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
NOTA	EM CASO DE ALGUMA ALTERNATIVA FOR SINALIZADA COMO “NÃO”, POR FAVOR INFORMAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES.		

AVALIAÇÃO	CONFORME ☐	NÃO CONFORME ☐
DATA DA MANUTENÇÃO:	LOCAL DA MANUTENÇÃO:	
Nº DE SÉRIE:	MODELO / FABRICANTE / OUTRO:	
Nº DA TAG:	DESTINO:	
NOME DO RESPONSÁVEL:		
OBSERVAÇÕES:		
ASSINATURA:		

	CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SHAKER	FOR-MAN-064 – Rev.0

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO		CONFORMIDADE		
A ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE EM BOAS CONDIÇÕES DE USO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
TODOS OS PARAFUSOS E CONEXÕES ESTÃO BEM FIXADOS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E/OU TAG ESTÃO LEGÍVEIS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS PENEIRAS ESTÃO INTEGRAS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O SKIMMER ESTÁ EM BOAS CONDIÇÕES PARA OPERAÇÃO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O RESERVATÓRIO DE ÁGUA ESTÁ ÍNTEGRO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS MANGUEIRAS ESTÃO ÍNTEGRAS E SEM VAZAMENTOS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS MANGUEIRAS ESTÃO FIXADAS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS MANOPLAS DE ACIONAMENTO ESTÃO OPERACIONAIS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O DISPOSITIVO ANTI-CHICOTEAMENTO NA CONFIGURAÇÃO 8 ESTÁ OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS MOLAS DO SISTEMA MECÂNICO ESTÃO ÍNTEGRAS PARA OPERAÇÃO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS BOTOEIRAS DO PAINEL ESTÃO OPERACIONAIS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O PAINEL ELÉTRICO ESTÁ ÍNTEGRO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O BOTÃO DE EMERGÊNCIA ESTÁ ÍNTEGRO E OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O PLUG ELÉTRICA ESTÁ ÍNTEGRA?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
PONTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (TERRA) ESTÁ VISÍVEL E BEM FIXADO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O CABO ELÉTRICO ESTÁ ÍNTEGRO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
OS DISJUNTORES E DRs ESTÃO OPERACIONAIS E FIXADOS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
TODAS AS CERTIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
NOTA	EM CASO DE ALGUMA ALTERNATIVA FOR SINALIZADA COMO “NÃO”, POR FAVOR INFORMAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES.			

AVALIAÇÃO	CONFORME ☐	NÃO CONFORME ☐
DATA DA MANUTENÇÃO:	LOCAL DA MANUTENÇÃO:	
Nº DE SÉRIE:	MODELO / FABRICANTE / OUTRO:	
Nº DA TAG:	DESTINO:	
NOME DO RESPONSÁVEL:		
OBSERVAÇÕES:		
ASSINATURA:		

	CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SOPRADOR PNEUMÁTICO	FOR-MAN-059 – Rev.1
--	--	--

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO		CONFORMIDADE		
A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E TAG ESTÃO LEGÍVEIS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
A ESTRUTURA DO CONE ESTÁ ÍNTEGRA?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
A ESTRUTURA DA BASE ESTÁ ÍNTEGRA E SEM DEFORMAÇÕES?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
AS CONEXÕES PNEUMATICAS ESTÃO ÍNTEGRAS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
DURANTE TESTE DE OPERAÇÃO, A CONEXÃO PNEUMÁTICA APRESENTOU ALGUM VAZAMENTO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O DISPOSITIVO ANTI-CHICOTEAMENTO NA CONFIGURAÇÃO 8 ESTÁ OPERACIONAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O EQUIPAMENTO ESTÁ LIMPO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O PEGADOR ESTÁ ÍNTEGRO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERACIONAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐	
NOTA	EM CASO DE ALGUMA ALTERNATIVA FOR SINALIZADA COMO “NÃO”, POR FAVOR INFORMAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES.			

AVALIAÇÃO	CONFORME ☐	NÃO CONFORME ☐
DATA DA MANUTENÇÃO:	LOCAL DA MANUTENÇÃO:	
Nº DE SÉRIE:	MODELO / FABRICANTE / OUTRO:	
Nº DA TAG:	FABRICANTE:	
DESTINO:		
NOME DO RESPONSÁVEL:		
OBSERVAÇÕES:		
ASSINATURA:		

	CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	FOR-MAN-048 – Rev.0
	VENTILADOR DE ALTA VAZÃO.	

CHECKLIST DE VERIFICAÇÃO	CONFORMIDADE		
A ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE EM BOAS CONDIÇÕES DE USO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
TODOS OS PARAFUSOS E CONEXÕES ESTÃO BEM FIXADOS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E TAG ESTÃO LEGÍVEIS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A GRADE DE PROTEÇÃO ESTÁ ÍNTEGRA?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O PAINEL ELÉTRICO ESTÁ ÍNTEGRO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
CONTÉM DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O BOTÃO DE EMERGÊNCIA ESTÁ ÍNTEGRO E OPERACIONAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O PLUGUE ELÉTRICO É PARA A ÁREA CLASSIFICADA (ATEX) E ESTÁ ÍNTEGRO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O MOTOR ELÉTRICO É A PROVA DE EXPLOÇÃO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O ROTOR DE VENTILAÇÃO ESTÁ ÍNTEGRO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
PONTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (TERRA) ESTÁ VISÍVEL E BEM FIXADO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O CABO ELÉTRICO ESTÁ ÍNTEGRO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS RODAS LOCOMOÇÃO ESTÃO ÍNTEGRAS E FUNCIONAIS?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O CONDUTO FLEXÍVEL ESTÁ OPERACIONAL, SEM DANOS E CONTÉM PONTO DE ATERRAMENTO?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
TODAS AS CERTIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERACIONAL?	SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
NOTA	EM CASO DE ALGUMA ALTERNATIVA FOR SINALIZADA COMO “NÃO”, POR FAVOR INFORMAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES.		

AVALIAÇÃO	CONFORME ☐	NÃO CONFORME ☐
DATA DA VERIFICAÇÃO:	LOCAL DA INSPEÇÃO:	
FABRICANTE:	MODELO / OUTRO:	
PAINEL ELÉTRICO:	MODELO/Nº DE SÉRIE	
Nº DA TAG:	DESTINO:	
NOME DO RESPONSÁVEL:		
OBSERVAÇÕES:		
ASSINATURA:		

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO		CONFORMIDADE		
AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E TAG ESTÃO LEGÍVEIS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A VALIDADE DA CALIBRAÇÃO DOS MANOMETROS ESTÁ EM DIA?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O MANOMETRO DE PRESSÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O FILTRO CESTO DE ENTRADA ESTÁ LIMPO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A MANOPLA DA TOMADA DE 63A ESTÁ EM CONFORMIDADE PARA USO? SE NECESSÁRIO LUBRIFICAR.		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS CHAVES DO PAINEL ELETRICO ESTÃO OPERACIONAIS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS BOTOEIRAS ESTÃO OPERACIONAIS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS LUZES DE INDICAÇÃO LUMINOSA ESTÃO EM CONFORMIDADE?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O APERTO DOS ITENS ELÉTRICOS ESTÃO EM CONFORMIDADE?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
DURANTE TESTES DE OPERAÇÃO, O SELO MECÂNICO ENCONTRA-SE ÍNTEGRO E SEM VAZAMENTO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
OS ROLAMENTOS DAS BOMBAS CENTRÍFUGAS ESTÃO SEM RUÍDO ANORMAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
OS ROLAMENTOS DOS MOTORES ESTÃO SEM RUÍDO ANORMAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A CORRENTE ELÉTRICA DO MOTOR ESTÁ MENOR OU IGUAL A 19A E MAIOR OU IGUAL A 18A?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS TOMADAS, CABEAMENTOS E PLUGS ESTÃO ÍNTEGRAS PARA OPERAÇÃO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS CONEXÕES E VÁLVULAS ESTÃO SEM VAZAMENTO E ÍNTEGRAS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O RESERVATÓRIO DE DETERGENTE E CONEXÕES ESTÃO ÍNTEGROS?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A TAMPA DO RESERVATÓRIO DE DETERGENTE ESTÁ ÍNTEGRA?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O DISPOSITIVO ANTI-CHICOTEAMENTO ESTÁ INSTALADO NA CONFIGURAÇÃO 8 E OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A MANGUEIRA DO SISTEMA HIDRAULICO ESTÁ BEM FIXADO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
A ESTRUTURA ESTÁ ÍNTEGRA E SEM DEFORMAÇÕES (SKID)?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
AS ESLINGAS E OLHAIS ESTÃO ÍNTEGRAS PARA OPERAÇÃO?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERACIONAL?		SIM ☐	NÃO ☐	N/A ☐
NOTA	EM CASO DE ALGUMA ALTERNATIVA FOR SINALIZADA COMO “NÃO”, POR FAVOR INFORMAR NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES.			

AVALIAÇÃO	CONFORME ☐	NÃO CONFORME ☐
DATA DA MANUTENÇÃO:	LOCAL DA MANUTENÇÃO:	
Nº DE SÉRIE:	MODELO / OUTRO:	
Nº DA TAG:	FABRICANTE:	
Nº CERTIFICADO MANOMETRO:	VALIDADE MANOMETRO:	
FABRICANTE PAINEL ELÉTRICO:	Nº DE SÉRIE:	
MODELO DO PAINEL ELÉTRICO:	Nº CERTIFICADO:	
DESTINO:	OUTRO:	
NOME DO RESPONSÁVEL:		
OBSERVAÇÕES:		
ASSINATURA:		